

## AKRacing 昇降シリンダーの分解手順

座面の高さが合わないなどの理由で昇降シリンダーの取り外し・交換が必要な場合は、本ページの手順に従って昇降シリンダーを含む足回り部品を分解してください。

### 用意するもの

- ・ゴムハンマー \*お客様にて別途ご用意ください
- ・六角レンチ \*AKRacingチェア付属工具・大サイズ  
付属の六角レンチを処分済みの場合は6mmサイズのを別途ご用意ください



### ご注意

・長期間チェアを使用している場合、昇降シリンダーと各パーツが固着し、本ページの手順に沿って作業してもうまく分解できない場合があります。その場合はお使いの製品に応じたチェアベースキットをお求めください。

[チェアベースキット Nitro](#) その他多機種対応

[チェアベースキット Premium](#)

- ・作業時は十分なスペースを確保してください。
- ・金属製パーツを分解するため、必要に応じて床面の保護を行ってください。作業時は軍手を使用することをお勧めします
- ・分解できた際に勢いよくパーツが外れる場合がありますので十分に注意して作業してください

---

### 分解手順

1. シリンダー固定台と座面と接合している座面下のネジ4箇所を六角レンチで取り外し、座面と足回り部品を分離します





## 2. 5本足ベースからキャスターを引き抜きます。

はじめにパーツ全体を90度回転させ、5本足ベース先端のキャスター2カ所が床に接地する状態で安定させます

続いて5カ所のキャスターを一つづつ、差し込み穴に対して垂直方向に引き、左右に回しながら抜いてください

注：ガスシリンダーのみの交換作業の際はキャスター外しは必須ではありません  
手の汚れや思わぬケガなどを防止するため、予めキャスターに布などを被せた上で引き抜くことをお勧めします

## 3. ゴムハンマーでシリンダー固定台を叩いて、昇降シリンダーを固定台から取り外します

最初から強い力で叩くことは避け、シリンダーの接続部周辺(下図参照)を徐々に叩いてください  
長期間使用している場合は繰り返し叩いて徐々に取り外してください





4. シリンダーカバーを外します

5. 昇降シリンダーの底をゴムハンマーで叩いて5本足ベースと昇降シリンダーを分離します

シリンダー中心部ではなく円周部を位置を変えながら繰り返し叩きます。  
長期間使用している場合はシリンダー差し込み方向に対してまっすぐに、繰り返しシリンダーの底を叩いてください



分解が完了しました

# AKRacing



---

一意的なソリューション ID: #1094

製作者: master

最終更新: 2025-10-29 00:00