AKRacing

ゲーミングチェア「ロッキング機構/機能」について

対象モデル: Pro-X, Overture, Nitro, Wolf, Pinon, 及び左記の各モデルをベースとするコラボ製品

「ロッキング機能」の説明と利用方法

背もたれを固定した状態でアームレストを含むチェアの<mark>座面から上の部分全体</mark> の角度(仰角)を一定方向に揺り動かせる状態とし、背もたれに寄り掛かることで欧米家具のロッキングチェアの様 な動きを可能とする機能です。作業の合間のストレッチなどの際にご活用ください。

ロッキング機能

座面と背もたれの角度を固定したまま、最大12°の角度まで全体を傾けることができます。ロッキング機能は高さ調節レバーを外側に引くことでご利用頂けますが、お好みに応じでロッキングしないよう固定することもできます。



本機能のご利用にあたっては、**座面下右側レバーを外側方向に引き、Freeポジション**に切替えることで軸部分の固定が解除されます。

通常は常時Freeポジションで

ご利用いただけますが、ロッキングが不要な場合にはレバーを押し込んだLockポジションにてご利用ください。

AKRacing



初回組立時のご注意点~ロッキングが使えない?

ゲーミングチェアご購入直後の<mark>初回組み立ての段階</mark>では、レバーを引いてFreeポジションに設定してもロッキング動作が実感できない場合がございます。

その場合

は座面下部分前方

の「ロッキング調整ノズル」をチェ

アを前側から見て左回りに回し、内蔵するダンパーを緩めることで正常に機能することをご確認ください。

AKRacing





ロッキング機能調整関連情報ページ

<u>椅子のロッキング機能 "On/Off"の切り替えと"硬さ"調整に</u>ついて

尚、座面に浅く腰かけた状態、或いは背もたれを全く倒さずに着座

した状態などでは、背もたれ方向へ荷重を掛けても力が分散してしまい、本来のロッキング動作とならない場合が ございます。

また、座部下部分パーツ類の破損や転倒

につながる恐れが生じますので、ロッキング機能

をご利用の際に不必要な勢いで後ろ方向に荷重を掛けることは絶対にお止めください。

一意的なソリューション ID: #1045

製作者: master

最終更新: 2023-10-06 01:54