マザーボード

マザーボードのAURA RGB LEDをオフにしたい

機能を無効化するには「Armoury Crate」ユーティリティから以下の設定を行ってください。

・PC起動中のRGB LEDをオフにしたい

1. 左側のメニューからAURA Sync（三角形のアイコン）を選択します。
2. 「基本エフェクト」タブから「ダーク」を選択します。

・PCシャットダウン/スリープ時のRGB LEDをオフにしたい

1. 左側のメニューからデバイス（マウスとキーボードのアイコン）を選択します。
2. ご使用中のマザーボードを選択します。

© 2026 Tekwind FAQ Admin <support@tekwind.co.jp> | 2026-11-24 05:11
URL: https://tekwind-support.com/faq/index.php?action=faq&cat=4&id=19&artlang=ja

3.シャットダウン時の基本エフェクトを「off」にします。

© 2026 Tekwind FAQ Admin <support@tekwind.co.jp> | 2026-11-24 05:11
URL: https://tekwind-support.com/faq/index.php?action=faq&cat=4&id=19&artlang=ja

マザーボード

eof

一意的なソリューション ID: #1018
製作者:
最終更新: 2024-07-24 13:26

© 2026 Tekwind FAQ Admin <support@tekwind.co.jp> | 2026-11-24 05:11
URL: https://tekwind-support.com/faq/index.php?action=faq&cat=4&id=19&artlang=ja